

## Zmena PIN kódu - rodičovský zámok

Zmenu PIN kódu musíte vykonať v dvoch krokoch.

### Zmena PIN pre internetové kanály

Na ovládači stlačte tlačidlo “MENU”, prejdite do “NASTAVENIA” – “ZÁMOK” – “ZMENA HESLA”.

Do položky “Aktuálne heslo” napíšte heslo, ktoré práve používate. (Dbajte na to, aby ste mali vždy vysvietené červenou farbou to okienko, ktoré chcete zmeniť). Od výroby máte nastavený PIN kód “1234”.

Do položky “Nové heslo” napíšte heslo, ktoré chcete používať odteraz.

To isté heslo napíšte aj do položky “Nové heslo znova” a potvrdte stlačením položky “Nastaviť heslo”.



Taktiež si môžete všimnúť sekciu “NASTAVENIA ZÁMKU”. Tu si môžete zamknúť nastavenia, zapnúť / vypnúť rodičovský zámok, prípadne nastaviť čas odomknutia kanálov pre dospelých.

## Zmena PIN pre satelitné kanály

Na ovládači stlačte tlačidlo “MENU”, prejdite do “NASTAVENIA” – “PRÍSTUP KU KARTE” – “ZMENIŤ PRÍSTUPOVÝ PIN”.

Do položky “Zadajte aktuálny PIN” napíšete heslo, ktoré práve používate. (Dbajte na to, aby ste mali vždy vysvietené červenou farbou to okienko, ktoré chcete zmeniť). Od výroby máte nastavený PIN kód “1234”.

Do položky “Zadajte nový PIN” napíšete heslo, ktoré chcete používať odteraz.

To isté heslo napíšete aj do položky “Potvrďte nový PIN” a potvrdíte stlačením položky “Zmeniť PIN”.

