

Postup reštartu zariadenia antény pomocou POE.

Pokiaľ sa neviete pripojiť na internet, skúste reštartovať zariadenie antény. Anténa je napájaná zdrojom, ktorý máte umiestnený niekde vo vnútorných priestoroch domu, bytu... Výrobca dodáva viacej typov POE adaptérov. Najpoužívanejšie POE sú tieto:



Každý z adaptérov má svoj externý zdroj, ktorý je pripojený do elektrickej siete 220V. Na reštart antény stačí vytiahnuť zdroj z elektrickej siete, počkať minimálne 60 sekúnd a následne zdroj pripojiť späť do elektrickej siete. **POZOR!!!** Musíte dodržať minimálny čas adaptéru mimo elektrickej siete. Ak vlastníte aj WIFI router. A internet Vám po reštarte antény stále nejde. Vytiahnite WIFI router na cca. 10 sekúnd z elektrickej siete. Na 99% by Vám mal reštart antény pomôcť. Ak máte stále problém s pripojením na internet aj po reštarte zariadení, môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle: **02 / 33 004 111**.